


PILLBOX J-P 7 electr --- HANDLEIDING - MANUAL - MANUEL


ingestelde alarmen

1. Plaats de batterij, aan de achterkant, met de vlakke zijde naar u toe. Zet nu de klok juist.
 2. !!!!Controleer of het kloksymbool zichtbaar is, boven de seconden.
Indien NIET, WACHT 1 minuut tot het symbool verschijnt. —> Stel nu de alarmtijden in.

| | | |
|--|---|--|
| <p>SET KLOK</p>  <p>MODE 3 sec (klok knippert)</p> <p>HR Uren</p> <p>MIN Minuten</p> <p>MODE EENMAAL</p> | <p>KLOKsymbool ZICHTBAAR?</p> <p>SET ALARM 1 ... 7</p> <p>MODE EENMAAL → MODE 3 sec. → HR Uren → (1 boven de seconden) (klok knippert)</p> <p>Min Minuten → MODE EENMAAL → MODE EENMAAL (1 bovenaan op scherm)</p> <p>→ MODE 3 sec. → HR Uren → Min Minuten → (2 boven de seconden) (klok knippert)</p> <p>MODE EENMAAL → MODE 1x, 3 sec. → ... tot 7 (1+2 bovenaan op scherm)</p> <p>Na het instellen of bij fout: WACHT 1 min (KLOKsymb)</p> | <p>SET OFF / ON ALARM 1,2, ... 7</p> <p>Ingestelde alarmen uit-/inschakelen.</p> <p>MODE één-, twee-..., zeven maal → AL EENMAAL (steeds)</p> <p>* Alarmtype kiezen aan zijkant: trilalarm V en of geluid A. * Het alarm stopt automatisch na één minuut, maar blijft ingesteld. * Om een alarm eerder te stoppen: druk op HR of MIN of AL</p> |
|--|---|--|

Set alarms


1. Place battery, at the back, with the flat side facing you. Now set the clock .
 2. !!!! Make sure the CLOCKsymbol is visible above the seconds.
If not, WAIT 1 MINUTE, till the clocksymbol appears. —> Set the alarms now.

| | | |
|---|--|--|
| <p>SET CLOCK</p>  <p>MODE 3 sec (clock flashes)</p> <p>HR Hours</p> <p>MIN Minutes</p> <p>MODE ONCE</p> | <p>CLOCKsymbole VISIBLE?</p> <p>SET ALARM 1 ... 7</p> <p>MODE ONCE → MODE 3 sec. → HR Hours → (1 above the secondes) (clock flashes)</p> <p>Min Minutes → MODE ONCE → MODE ONCE (1 above on the screen)</p> <p>→ MODE 3 sec. → HR Hours → Min Minutes → (2 above the secondes) (clock flashes)</p> <p>MODE ONCE → MODE 1x, 3 sec. → ... till 7 (1+2 above on the screen)</p> <p>After setting or error: WAIT 1 minute (clocksymbol)</p> | <p>SET OFF / ON ALARM 1,2, ... 7</p> <p>Set alarms switch off / on.</p> <p>MODE ONCE, TWICE, ... → AL ONCE (always)</p> <p>* Choose alarm type on the side: sound A and or vibration V. * The alarm stops automatically after ONE minut, but remains set. * To stop one alarm earlier, push ONCE HR or MIN or AL</p> |
|---|--|--|

Type battery: 1,5 V LR44/SR44/AG13

Alarmes fixés

1. Placez la batterie, à l'arrière, avec le côté plat vers vous. Maintenant réglez l'horloge.
 2. !!!! Consultez le symbole de l'horloge est visible au-dessus les secondes.
Sinon, il faut attendre 1 minute. —> Puis réglez les alarmes nécessaires.

| | | |
|---|---|---|
| <p>SET L'HORLOGE</p>  <p>MODE 3 sec (l'horloge clignote)</p> <p>HR Heures</p> <p>MIN Minutes</p> <p>MODE UNE fois</p> | <p>Le symb. "HORLOGE" visible?</p> <p>SET ALARM 1 ... 7</p> <p>MODE UNE fois → MODE 3 sec. → HR HEURE → (1 au-dessus les secondes) (l'horloge clignote)</p> <p>Min Minute → MODE UNE fois → MODE UNE fois (1 en haut de l'écran)</p> <p>→ MODE 3 sec. → HR Heure → Min Minute → (2 au-dessus les secondes) (l'horloge clignote)</p> <p>MODE UNE fois → MODE 1x, 3 sec. → ... 7 alarmes (1+2 en haut de l'écran)</p> <p>Après la réglage ou une erreur: attend 1 min.</p> | <p>SET OFF / ON ALARM 1,2, ... 7</p> <p>Alarmes fixés: désactiver / activer</p> <p>MODE UNE, DEUX, TROIS, ... fois → AL UNE fois (toujours)</p> <p>* Choisissez à côté le type d'alarme: bruit A et ou vibrer V. * Après 1 minute l'alarme s'arrête automatiquement, mais reste fixé. * Arrêter une alarme plus tôt, appuyez 1 fois HR ou MIN ou AL</p> |
|---|---|---|